ピザ P62

COOK BOOK



National

取扱説明書

家庭用 オーブンレンジ

BNE-F2



このたびはオーブンレンジを お買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~9 ページ)は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と 一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

付属品	使いかた	レンジ	オーブン/発酵 ・グリル
角皿	・オープン・グリルで使用します。 電波を使うレンジ加熱、 自動メニューの一部の メニューには使用しないで ください。 ・角皿はオーブン調理中の 熱変形を防ぐため、 平らにはしていません。	使えません	使います
クリーントレー	すべての調理時に、本体にセットして使います。 (クリーントレーの取り付けかた・はずしかた ▶73ページ)		ページ)
アース線	本体への取り付けかた(▶10ページ)		

・付属品を紛失した場合や別売の取っ手(品番 A0604-1E30)を 希望されるお客様は、お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)



・ナショナル・パナソニックのショッピングサイト
Pana Sense(http://www.sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。

イラストは実物と若干異なります。

この電子レンジは省エネ設計!!

電源はプラグを差し込むと入ります。何も操作しなければ、自動で電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「0」を表示し、操作ができます。

プラグを差し込んでも電源が入らないときは、ドアを開閉すると入ります。

電源が切れる時間は電気部品を保護するために 調理したメニュー、時間などによって異なります。(約2~15分)

お願い

調理終了後、庫内が熱いときは、電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ったあと、 電源が切れます。そのため調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください。

もくじ

取扱説明編

	V 3 (V V IIV V	- 151-115	
ご使用前	前に		\supset
まず、付属品	の確認を!		2
安全上の	ご注意・		4
各部のなまえ	1. / 操作部	3	-10
		容器	
加熱のしくみ	}		.14
使いかな	<u>.</u>		
おかず・ごは	んのあた	ため	.16
お好みの温度	麦に		20
	••••	Į	
目動メニュ - 1 グラタン		2 煮こみ料理	26
		4 ゆで野菜(根菜)
5 あったかん	パン	6 炊飯	,
7 ホイル焼き		8 クッキー 0 バターロール	
ョ スホンシン 11 焼きいも) — 4 1	0 //9-4-1/	
レンジ			
		する	
			.33
オーブン / 身			2.4
オーノン	•		
グリル			
グリル			
	予熟あり		.39
必要など	さきに		
Q&A			68
故障かな	?		.70
お手入れのしかた72			.72
保証とアフターサービス74			.74

メニュー編

トースト・おもちはオープン庫内が大きく、 ヒーターとの距離が離れているため焼けません。

マカロニグラタン (冷凍グラタン)	40
じゃがいものグラタン/ホワイトソース	41
白身魚のホイル焼き/鶏のみそ風味ホイル焼き	42
ヘルシーとんかつ	43
ハンバーグ/ぶりの照り焼き	44
鶏の照り焼き/スペアリブ	45
ビーフカレー	46
肉じゃが (煮こみのコツ)	47
五目豆/黒豆	48
かぼちゃの煮もの/さばのみそ煮/鶏の酒蒸し.	49
白ごはん	50
山菜おこわ/赤飯	51
茶わん蒸し	52
キャベツの和風マヨネーズあえ/卵とじ	53
クッキー	54
バターフルーツケーキ	55
いちごのショートケーキ	56
シュークリーム	
カスタードクリーム	59
バターロール (パン作りのコツ)	60
ピザ (冷凍ピザ)	62
カスタードプディング	63
焼きいも/スイートポテト	64
いちごジャム / アイデアクッキング	65
手動で調理するときの設定時間	

- 手動で調理するときの設定時間667ページの「オーブン料理」の作りかた、 材料は記載していません。
- ・記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。
- ・お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

自分で絶対に分解・修理・改造 を行わない



感電・発火したり、 異常動作して けがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをする ことがあります。

異物が入った場合は、電源プラグをコンセント から抜き、販売店にご相談ください。

警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う




他の器具と併用した分岐コン セントを使うと異常発熱して 発火することがあります。

延長コードも定格15Aのものを単独で お使いください。

電源コード・電源プラグを 傷つけない





加工する、高温部(排気口など)に近づける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、はさみ込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

アースの取り付け方法


アース端子付きコンセントを使うときは

- アース線の先端の皮を取りはずし、
- アース端子に確実に固定する。



アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。 (法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で 義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結露の 起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

警告

熱に弱いものを近づけない



禁止

たたみ・じゅうたん・ テーブルクロスなど敷物の 上に置いたり、燃えやすい ものやカーテン・スプレー 缶を近づけるとヒーター 使用時の高温で引火や破裂 することがあります。

調理中に電源プラグを抜き差ししない



感電や火災の 原因になります。

禁止

取消 キーを押してから、電源プラグを 抜いてください。

本体のお手入れは、電源プラグ をコンセントから抜き、 冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く

子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない



やけど・感電・けがを することがあります。

禁止

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグの刃・刃の取り付け面 に付着したほこりはふき取る



ほこりが原因で発火する 恐れがあります。

注意

ヒーター調理中や調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアの取っ手を除く)



高温のためやけどをすることがあります。 特に角皿には素手で触れないでください。

接触禁止

! 注意

ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害が 起こることがあります。

埜 1⊢

吸気口・排気口をふさがない (▶10ペ-ジ)



火災の原因になります。

禁止

ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり電波 漏れの原因になります。

禁止

庫内の包装材は使用前に取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで 感電や漏電・火災の 原因になります。

電源プラグ を抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを持って引き抜かない



電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。

水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の 原因になります。

禁止

不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。 特に置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れが あります。

禁止

飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など) や生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあります。飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。少量の食品は自動で加熱しないでください。各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様子を見ながら加熱します。

注意

卵を電子レンジで加熱する ときは、必ず割りほぐす





破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵(殻付・殻なし)のあたためもしない でください。

本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形 することがあります。

禁止

庫内やドアに油・食品カス・ 煮汁をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙などの 原因になります。

禁止

付着した場合は必ずふき取っ てください。

ビンのふたや、 せん(ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する




はずさないと容器が 破裂してけが・やけど をすることがあります。

壁などとの間はあけておく



【消防法 基準適合 組込形】



左右どちらか一方を開放の場合は、 もう一方は4.5cm以上になります

・間をあけないと、壁などが過熱して 発火することがあります。 熱に弱いものには近づけないでください。 この電子レンジは、「消防法 設置基準」に 基づく試験基準に適合しています。壁面から の距離は、下表以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	20	10	10	(開放)	5	0

殻・膜のある食品は割れ目・ 切れ目を入れてから加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけどを することがあります。

食器を取り出すとき、ラップを はずすときなどは注意する



高温注意

容器が熱くなっていたり ラップをはずすときに 蒸気が一気に出てやけど の恐れがあります。

! 注意

庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が 入り、勢いよく燃えます。

禁止

次の処置をしてください。

ドアを閉めたまま 取消 キーを押す。 電源プラグを抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。 そのまま使用せず、必ず販売店に点検を 依頼してください。

庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけたりしない



破損してけがをする恐れ があります。

割れたときはそのまま 使用せず販売店にご相談 ください。

ヒーター加熱後、熱くなった角皿 を急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで やけどの恐れが あります。

高温注意

鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあります。

調理中、調理後、ドアに水をかけない



割れてけがをする 恐れがあります。

禁止

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、および ふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに 食品が発煙・発火する恐れがあります。

禁止

お願い

電子レンジ調理

缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。 庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。 金属容器・金串などは、使わない 火花が飛び、故障の原因になります。 角皿はオープン・グリル調理以外では使用しない 電波(レンジ)を使って加熱する調理では

火花が飛ぶことがあるので使えません。

設置について


テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線などに近づけない 画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。4m以上離してください。


ヒーター調理

角皿はお手持ちのミトンなどを使って 両手で出し入れする 片手だけでは、落とす恐れがあります。

各部のなまえ / 操作部









ドアパネル部

自動メニューの番号、メニュー名とお好み温度の目安を記載しています。





必要なキーです。

(▶32~39ページ)

調理途中、料理のできばえを確認したい

ときは 取消 キーを押さず、 ドアを開けて確認します。 再び調理を始めるときは

あたため・スタートキーを押します。

使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ	オーブン/発酵・グリル
ガラス	耐熱性がある	使えます カラメルなど高温になる料理は急熱、 急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使 いください。	使えます
	耐熱性がない	使えません カットガラス、強化ガラスも使えません。	🗶 使えません
プラス	耐熱性がある 耐熱温度140 以上 「電子レンジ使用可能」 表示があるもの	使えます ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。密封性の高いふたは使わないでください。 油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。	★ 使えません ただし、オーブン用指定の ものは使えます。
ブラスチック	耐熱性がない 耐熱温度140 未満	使えません 電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂)は使えません。 ただし、「解凍」で生ものを解凍するとき、発泡スチロール製トレーは使えます。	★ 使えません

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・ 発火する恐れがあります。

(肉・魚の解凍など)


します。

加熱のしくみ

電子レンジ

レンジ 出力4段階

「600~100W」を選ぶ



加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、 食品の水分子が激しくぶつかり合って 摩擦熱を起こします。

その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。



金属には反射。

コツ

食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間 を2倍弱に合わせましょう。

グリル

グリル



加熱のしくみ

上ヒーターで加熱します。

庫内の温度を早く上げるために下ヒーター も使用しています。

オーブン料理の追加加熱にも使います。

メニュー例:

魚の照り焼き・塩焼き など

加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理 ほど影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱してください。

調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・塩加減で 焦げかたが変わるため、様子を見ながら 焼いてください。

脂が少ない魚の場合、 焦げ色がつきにくくなります。

取り出すときは


お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れしてください。 角皿が熱くなっていますので、 やけどに気を付けてください。

オーブン / 発酵

オーブン /発酵



角皿上段



角皿下段

加熱のしくみ

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

メニュー例:

上段 クッキー、グラタンなど 下段 ケーキなど厚みのある食品

加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど 影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱してください。 オーブンの特性で、メニューにより 加熱時間が長くなるものがありますので、 その場合は様子を見ながら調節してください。

調理中は

庫内の温度が下がってしまうので、 ドアの開閉は控えめにしましょう。

加熱後は焦げすぎを防ぐため、

すぐに取り出しましょう。

焼けムラが気になるときは 加熱途中で、食品の前後左右を 入れ替えましょう。

取り出すときは


お手持ちのミトンなどを使って両手で出し入れしてください。 角皿が熱くなっていますので、 やけどに気を付けてください。

おかず・ごはんのあたため

(室温・冷蔵もの・冷凍もの)

付属品 なし

レンジ加熱



例)おかずを1品あたためるとき

1 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置いてください。 (分量は約100~500gまで)
- ・食品は量に合った耐熱容器で。(▶12~13ページ)
- 2



がたためを押す



- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後以降、 あたため/スタート キーを 押すと3秒間、現在温度の目安を表示します。 食品の量が多いときは表示に時間がかかる場合も あります。
- ・現在温度が0 未満のとき、短い時間で あたたまるものは、表示しない 場合もあります。

現在約 **5 6** で

お好みの仕上がりを選ぶには

▼ ▲

◆ を押して温度を選ぶ

- ・45~90 に設定できます。
- ・スタート後にも、表示部の「設定」が点滅中 (約14秒間)は設定ができます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。



<u>あたため・スタート</u> キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。 火花が飛び、故障の原因となります。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べ変えたあとに再度あたため・スタートキーで加熱する。 または レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたため・スタート」キーで加熱できない食品は

・牛乳、水、コーヒー

| 牛乳| キーであたためる。

お酒

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。

あたため・スタートキーであたためると沸とうする恐れがあります。

・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍の肉だんご、あんもの 冷凍カレー、シチュー

・いかなど、はじけやすい食品

レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する。

冷凍パン(バターロールなど)

・肉まん・あんまんなどのあん入り食品

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。 (手動で調理するときの設定時間 ▶66ページ)

メモリー機能について

初期設定は70 です。55~75 に設定した場合、その温度を記憶します。 次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。


メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。


	ラップする=	もの		ラップしない	もの
蒸しもの カレー シチュー		・しゅうまいなど の蒸しもの ・カレー ・シチュー	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ
煮魚		・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など 	いためもの ハンバーグ 焼きもの		・野菜いため、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚
	・冷凍食品 (フライ類を除く)	フライ 天ぷら	100	・照り焼き ・フライ ・天ぷら	
冷凍もの		・冷凍ごはん (ラップの重なり は下にして置く)	煮もの		・野菜の煮ものなど

食品の置きかた

庫内底面の「FLAT TABLE」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。









- ・端に置くと加熱がうまくできません。 また小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ・赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの使用後、 レンジを連続使用したあとなどは、庫内を十分に冷ましてください。

○ ラップのしかた

ラップは食品にぴったりつけましょう。

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正しく働かず、上手にあたためできないことがあります。

ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。 重なっている方を上にすると上手にできません。







上手に冷凍するには

ごはんなどは平たく均一に1人分、1個ずつ(150~300g)ラップに包んで冷凍します。

できるだけ平たく形を整えましょう。

あたためのコツ

分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

室温・冷蔵ごはん

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・お茶わんまたは容器に入れて<u>ラップをしないで</u>あたためます。



冷凍ごはん

- ・分量は、約100~300gまで。
- ・ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を 必ず下にしてお皿にのせて加熱します。



おかず・汁もの

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- ・市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- ・80 に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶21ページ)
- ・具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。 なお、ラップをはずすときにも気を付けてください。
- ・加熱後、必ず混ぜてください。
- ・冷凍カレーは、自動ではあたためられません。

 「レンジ」600Wで時間を合わせて。(設定時間 ▶66ページ)

お弁当

- ・食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、 ふたなどが変形する恐れがあります。
- ・アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- ・お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

室温の食品を2~3品同時にあたためることができます


- ・あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたたまりません。
- ・組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。 ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。 (温度の目安 ▶21ページ)
- ・組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。 1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- ・からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、 ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。
- ・みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためはできません。別々にあたためてください。

お好みの温度に

- 10~90 の温度に加熱することができます。
- ・40 から表示が始まり、5 きざみに設定できます。
- ・45~90 設定の場合、分量が100g未満の食品は、赤外線センサーが検知できずに発煙、発火する恐れがあります。 レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。
- ・メニューによりラップをするものとしないものがあります。(▶17、21ページ)

付属品 なし

レンジ加熱



例)おかずを1品あたためるとき

1 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置いてください。
- ・食品の量に合った耐熱容器で。(▶12~13ページ)



る あたため を押す



- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・スタート約50秒後以降、 あたため/スタート キーを 押すと3秒間現在温度の目安を表示します。 食品の量が多いときは表示に時間がかかる場合も あります。
- ・0 以下設定時は表示されません。
- ・短時間であたたまるものは、表示しない場合も あります。



ピッピッ…と5回鳴ったら


できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

お知らせ

- ・お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- ・スタート後に温度変更はできません。

特に熱くしたいときのみ90 に設定してください。





「お好み温度」で加熱するときは角皿を使用しないでください。 火花が飛び、故障の原因となります。

「解凍」で肉や魚を解凍

|解凍||キーを使い分けましょう。

全解凍 半解凍

ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理 する場合に適しています。

・形状・開始温度によっては部分的に煮える ことがあります。 少し固めの仕上がりで、包丁でサクサクと 切れる固さに仕上げます。

・さしみ、肉の細切り、いかに切り目を 入れる場合などに適しています。

付属品 なし

レンジ加熱



りっプをはずし (発泡スチロールのトレーにのせたまま) 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置いてください。
- ・分量は、約100~500gまでです。
- ・家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- 2 (解集)で全解凍か半解凍を選ぶ

全解凍は 1度押す




半解凍は 2度押す



お好みの仕上がりを選ぶには

- ▼ | ▲ | を押して仕上がりを選ぶ
- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・スタート後にも仕上がり調節 表示が点滅中(約14秒間)は 設定ができます。







を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

まだ解凍できていないときは

レンジ 100Wで様子を見ながら加熱してください。

「解凍」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜は レンジ 600Wで時間を合わせて解凍する。(▶67ページ)



|解凍||キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。

上手に解凍するには

- ・温度のあがった食品は、 レンジ 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ・分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。

「レンジ」100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶66ページ)

- ・発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- ・食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- ・ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、オーブンやグリルの調理後、 レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。

(赤外線センサーをうまく働かせるため)

上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える 1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。

ラップでしっかり密封する

- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・えびは重ならないように並べる。






牛到

なし 付属品

レンジ加熱



例) 牛乳を60 であたためるとき

牛乳を入れる

を押す



お好みの仕上がりを選ぶには

▲ を押して温度を選ぶ

・最初の設定温度:60 35~70 まで5 きざみで 設定できます。



・スタート後にも、表示部の 「設定」が点滅中(約14秒間)は 温度設定ができます。

がたため を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。 約50秒後以降、「牛乳」キーを押すと 現在温度の目安を表示します。(約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

お願い

牛乳 キーで加熱するときは角皿を使用しないでください。火花が飛び、故障の原因となります。


| 牛乳| キーのメモリー機能について

設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、記憶した温度に設定されます。


置きかた

庫内底面の「FLAT TABLE」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。

1杯




2杯




コップ



3杯



4杯



あたためのコツ

牛乳

- ・牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- ・分量は、一度に1~4杯まで。容器の8分目まで入れてください。 容器に対して少量しか入れないと、 赤外線センサーがうまく働かないため、沸とうする恐れがあります。 2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- ・容器は、広口で背の低いものをお使いください。(マグカップなど)
- ・おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜましょう。

容器の形状により仕上がりが異なります。 [温度/仕上がり] キーで温度調節をしてください。

・お酒をあたためるときは: 牛乳 キーではあたためられません。

レンジ 600Wで時間を合わせてあたためます。

(▶66ページ)

容器は背の低いずんぐりとしたものをお使いください。 コップでお酒をあたためるときは広口のものをお使いください。 加熱前と加熱後には必ず混ぜましょう。




あたため足りないときは

レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

自動メニューで調理

付属品 なし





これらのキーで、以下のメニューが作れます。

レンジ3 ゆで野菜(葉果菜)5 あったかパンP.314 ゆで野菜(根菜)6 炊飯P.50P.29~30

レンジ+ヒーター 2 煮こみ料理 P.46~47



	ヒー	ター	
1 グラタン	P.40	9 スポンジケーキ	P.56
7 ホイル焼き	P.42	10 バターロール	P.60
8 クッキー	P.54	11 焼きいも	P.64

予熱があるメニューです。

自動メニュー1~9、11(10以外)

1 食品を入れる

2

1 グラタン、2 煮こみ料理の場合



または(タ



を押す



「1 グラタン」の場合

自動メニュー3~11の場合(10以外)



を押してメニュー番号を

合わせる



「7 ホイル焼き」の場合

お好みの仕上がりを選ぶには

▼ ▲ を押して仕上がりを選ぶ



- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・スタート後にも仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定できます。

3



を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・途中でピッピッと鳴って、残り時間を表示します。 (「5 あったかパン」は表示しません。)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ります。

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

^{自動}を押して

メニュー番号「10」に合わせる



お好みの仕上がりを選ぶには

▲を押して仕上がりを選ぶ



- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・手順③ のあとにも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定できます。



を押し、予熱する

庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。



ドアを開けて食品を入れる





庫内灯が点灯し、途中でピッピッと鳴って残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

自動メニュー「1~11」で加熱時間を追加したいときは

各メニューページの手動で調理する場合を参考に、時間を合わせて様子を見ながら 加熱してください。

オーブン調理の場合は予熱なしで温度と時間を合わせます。

野菜を上手にゆでるには

2つのメニューを使い分けましょう。

・3 ゆで野菜(葉果菜) : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなどの葉菜

ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなどの果花菜

・4 ゆで野菜(根菜) : じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。下記の項目に従って正しくお使いください。

・葉菜・・・・・・・・・・ラップに包んで耐熱性の平皿にのせて加熱しましょう。 果花菜・根菜・・・・・・耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱しましょう。

- ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- ・分量が100g未満の場合は「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- ・アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ・洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- ・野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 温度/仕上がり キーで調節してください。
- ・取り出すときは皿が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

3 ゆで野菜(葉果菜)

葉菜

・分量は、100~500gまで。(ほうれん草・小松菜・青梗菜は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。

加熱後、流水にさらしアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。

加熱後、手早く冷水に取る。

直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、 庫内中央に置く。

- ・ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ・ラップは何重にも重ねて包まない。





3 ゆで野菜(葉果菜)

果花菜

・分量は、100~500gまで。

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど 小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん すじを取る。 耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く。 ラップは何重にも重ねておおわない。



4 ゆで野菜(根菜)

・分量は、100g~1kgまで。(にんじん・大根は500gまで)

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。

厚切り、角切りのにんじんは レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する。(▶67ページ)

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。

2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

(切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。 2個以上の場合は、

上下に重ねないように皿にのせる。

耐熱性の平皿にのせ、

ラップでおおい庫内中央に置く。 ラップは何重にも重ねておおわない。



加熱時間を追加したいときは

レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

注意

自動の「あたため」キー、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・ 発火する恐れがあります。


禁止

5 あったかパン

置きかた

耐熱性の平皿にパンを重ならないように並べる。 庫内底面の「FLAT TABLE」の文字を目安に中央に置きます。






庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できない場合があります。

食品の分量と仕上がり調節の目安

- ・下表分量以上は自動ではあたためられません。
- ・パンの大きさや種類、個数によって仕上がりが変わります。 下表を目安に「温度/仕上がり」キーで調節してください。
- ・ミニクロワッサンなど30g以下のミニパンも、 <弱>であたためられます。



食品と分量	開始温度	仕上がり調節			
民間で万里		弱	標準	強	
	室温	—			
バターロール、クロワッサンなど 1~4個 (約30~120gまで)	冷蔵庫で保存	4	\		
	冷凍保存		4		
	室温				
ハンバーガー、ホットドッグなど 1~2個 (約100~200gまで)	冷蔵庫で保存				
,	冷凍保存	自動で加熱することはできません。			

お願い

- ・「あったかパン」で加熱するときは、角皿やアルミホイルを使用しないでください。 火花が飛び、故障の原因となります。
- ・包装(ラップ)は、必ずはずしてください。
- ・パンは必ず平皿にのせてください。庫内に直接置くと、熱くなりすぎることがあります。

レンジ


付属品 なし

一定の出力で調理する

レンジ加熱

あたため 10分 1分 10秒 レンジ 出力4段階 取消

例)「300W」で調理するとき





あたためスタート

を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分 おきに3回鳴ります。

連動調理(出力を組み合わせる)

レンジ 600Wでひと煮たちさせ、100Wで煮こみます。五目豆などに。 その他の組み合わせで、卵とじ、さばのみそ煮などもできます。

例)「600W 10分」➡「100W 60分」のとき



レンジ出力の使い分け

出力	適する調理	
600W	食品のあたためや野菜をゆでるとき	
00011	市販の冷凍食品のあたために	
300W	魚類の調理、卵料理など	
150W	炊飯などの追加加熱に	
100W	解凍を手動でするときに	

お願い

- ・ レンジ キーで調理するときは角皿を使用しないでください。 火花が飛び、故障の原因となります。
- ・ レンジ を長時間使用したあとやオーブン調理後など庫内が熱くなっているときは、 熱に弱い容器を庫内に置かないでください。
 - (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、 耐熱容器をお使いください。)


オープン/発酵

付属品



オーブン (予熱なし)

[ヒーター加熱]



オーブン/発酵機能で 調理中に、「オーブン/発酵」 キーを押すと、設定温度を 表示します。(約3秒間) 例)予熱なし190 で20分調理するとき

- 1 食品を入れる
- 2 オーブン を押す



3 ▼ ▲ を押して 温度を合わせる



- ・オーブンは、110~250 の設定が可能です。
- ・35・40 は発酵の温度です。(▶36ページ)
- 4 10分 1分 10秒 を押して 時間を合わせる



- ・ 3 の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- ・最大設定時間:120分
- 5 あたため を押す
 - ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
 - ・途中、③と同じ操作で設定温度を変更できます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

オーブン (予熱あり)

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

例)予熱あり190 で20分調理するとき

を押す

▲ を押して温度を合わせる

オーブン予熱設定

- ・110~250 の設定が可能です。
- ・ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。
- ・発酵(35、40)に設定された場合は予熱なし設定になります。

がたため を押す

オーブン予熱設定 190 €

予熱時間の目安

150 : 約6分、200 : 約12分、250 : 約17分

・スタート後 オーブン/発酵 キーを押すと、庫内が110 以上であれば 現在温度が表示されます。(約3秒間)

110 未満の場合は表示されません。

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。



ドアを開けて、食品を入れる



10分

ⅳⅳを押して時間を合わせる



最大設定時間:120分

がたため を押す

- ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・途中、2と同じ操作で設定温度を変更できます。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

発酵としています。

例)発酵を40 で30分調理するとき



2 オーブン を押す



3 ▼ ▲ を押して温度を合わせる



・35・40 が発酵の温度です。

4 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる



最大設定時間:120分

5 (<u>mts</u> 7.5

スタート を押す

- ・残り時間を表示します。
- ・発酵温度を保持するために庫内灯は消しています。
- ・スタート後、「オーブン/発酵」キーを押すと、設定温度を表示します。(約3秒間)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内温度が変わってきます。 様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
- ・夏場など室温が高い場合、庫内温度が設定より高めになることがありますので、 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。 また、冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで 時間を長めに設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱あり、なし・発酵)

加熱終了後、追加加熱をするときはオーブン(予熱なし)機能を使います。

途中で温度を変更したいときは(オーブン予熱あり、なし)

加熱中に 温度/仕上がり キーを押して調節します。

お知らせ

発酵では、庫内温度を保持するために、温度が高いときには「U50」を表示します。 (▶71ページ)

表示が消えるまで、ドアを開けてお待ちください。

お願い

オーブン/発酵 キー使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を 庫内に置かないでください。

(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐があるため、 耐熱容器をお使いください)


グリル

付属品



グリル (予熱なし)

ヒーター加熱)



例)「グリル」予熱なしで10分調理するとき



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

グリル (予熱あり)

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。 予熱してから焼くと、予熱なしで焼いたときよりも調理時間が短縮されます。

例)「グリル」予熱ありで20分調理するとき



ピッピッ…と5回鳴ったら予執完了

予熱をスタートしてから約30分間予熱を保持します。

ドアを開けて食品を入れる

最大設定時間:30分





ラ熱売 角皿 グリル

4 あたため を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

—

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、追加加熱をするときはグリル(予熱なし)機能を使います。

焼きもの



マカロニグラタン

使用キー



1 グラタン

付属品と加熱時間の目安



約24分

材料 マカロニ80g えび8尾(100g) (尾・背わたを取り除き半分に切る) サラダ油......少々 塩、こしょう......各少々 ホワイトソース(▶41ページ)3カップ ナチュラルチーズ (細かく刻む)80g 鶏もも肉(1cmの角切り)¹/2枚(100g) マッシュルーム (缶詰/薄切り)......40g (A) たまねぎ(薄切り)小さじ2 白ワイン大さじ2 バター大さじ1

塩、こしょう……各少々

1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器にAを入れ、 ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 1度 出力4段階 押す 600W

約6~7分



マカロニをゆでる マカロニをゆでてざるにあげ、 水けをきってサラダ油と塩、 こしょうをふっておきましょう。

2 具をあえる

ホワイトソースを作り、 マカロニと1をホワイト ソースの¹/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えび をのせてから残りのソース とチーズを上にかける。



ホワイトソースをかける前に ホタテなどをのせても おいしくできます。

ヒーター加熱

3 焼く

角皿にのせ上段に入れる。







手動のときは 「オーブン」220 予熱ありで約22~27分

焼き足りないときは 「オーブン」220 予熱なし で様子を見ながら加熱して ください。

冷凍グラタン(オーブン用)は 「1 グラタン」では調理できません。



2II(1II200g) 1角皿にのせて上段に入れる 2オーブン230 、予熱なし で約25~30分焼く。



材料(4人分) じゃがいも

.....大2個(約400g)

塩、こしょう …各少々 バター.....大さじ1 たまねぎ(薄切り)

.....中¹/2個(100g)

バター大さじ²/3 ベーコン(1cm幅に切る)大さじ1

ホワイトソース(▶下記参照)3カップ ナチュラルチーズ(細かく刻む)

.....100g

使用キー



1 グラタン

付属品と加熱時間の目安



約24分

上段

アドバイス

具が冷めたときは

レンジ 600Wであたためて から焼きましょう。

一度に1~4皿まで焼けます。 大皿に4人分の材料を入れて も焼けます。

じゃがいもをゆでる

じゃがいもを耐熱の平皿に のせ、ラップでおおい 庫内中央に置く。



押す



「4 ゆで野菜(根菜)」

じゃがいもの皮をむいて いちょう切りにし、Aを 混ぜる。

手動のときは

レンジ 600Wで約8~9分

3 具をあえる

1、2とベーコンを ホワイトソースの1/3量で あえ、グラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースと チーズをかける。

4 焼く

角皿にのせ上段に入れる。



ホワイトソース



使用キ-

レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安

なし 約8分~9分30秒

材料(3カップ:グラタン4皿分) 薄力粉50g バター50g 牛乳......3カップ 塩、こしょう各少々

1 バターを溶かす

深めの耐熱容器にバター と薄力粉を入れ、ふた なしで庫内中央に置く。




約1分~

出力4段階 押す 1分30秒

2 牛乳を加えて加熱する

1を泡立て器でよく 混ぜながら、牛乳を少し ずつ加え、ふたなしで、 庫内中央に置く。

レンジ加熱



途中で2~3回よくかき混ぜる。 塩、こしょうで味を調える。

カリック 対料 対料 対料 フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす レンジ 600W	約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 600W	約5分	約7分



| 材料(4人分) | 白身魚(1切れ70~80g) |4切れ | 塩・レモン汁各少々 | 白ワイン大さじ2 | たまねぎ(薄切り) ...中¹/2個

大正えび4尾
生しいたけ中4枚
(適当な大きさに切る)
バター少々
アルミホイル(25cm角)
4枚

使用キー 自動メニュー 「7 ホイル焼き」 付属品と加熱時間の目安

約27分

下段

 魚に下味をつける 魚に⑥をかけ、しばらく おく。大正えびは、殻を むき背わたを取る。 **2** ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを 置き、魚、えび、しいたけ・ バターをのせて包む。

3 焼く2を角皿にのせ、下段に入れる。

自動メニュー

5度 押す (<u>あ</u>)

「7 ホイル焼き」

手動のときは 「オーブン」230 予熱なしで約24~29分

焼き足りないときは「オープン」230 予熱なし で温度を合わせて様子を 見ながら加熱してください。

鶏肉のみそ風味ホイル焼き



使用キー 自動メニュー 「7 ホイル焼き」 付属品と加熱時間の目安



約27分

下段

1 鶏肉を下ごしらえする かけ 鶏肉をひと口大のそぎ切り にし、 (A)に約10分つけこむ。 3 焼く

材料(4人分)

鶏もも肉2枚(400g) 〜 におろししょうが、

生しいたけ(石づきを取る)4枚

たれ

合わせみそ大さじ1¹/3 赤みそ大さじ1¹/3 砂糖大さじ1

ヒーター加熱

みりん大さじ¹/2

(適当な大きさに切る) アルミホイル(25cm角)

......4枚 添えもの

ルモン、エンダイブ......適量

2 ホイルに包む

アルミホイルに1を4等分して置き、えのき、しめじ、 生しいたけをのせ、たれを かけて包む。

3 焼く

2を角皿にのせ、下段に 入れる。



5度 押す



「7 ホイル焼き」





ヘルシーフライ(とんかつ)

使用キー

オーブン230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約15~ 20分

材料(4人分)

豚ヒレ肉12枚(400g)

(ひと口かつ用)

塩、こしょう......各少々 パン粉50g サラダ油大さじ2

溶き卵......適量

添えもの

キャベツ、サラダ菜など

......適量

1 衣を作る

直径20cm程度の耐熱皿に パン粉を広げサラダ油を かけ、混ぜる。

ふたなしで庫内中央に置く。

出力4段階 押す



600W 約3~4分

途中で2~3回取り出して 混ぜ濃いめに色づくまで

加熱。



2 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱

ヒーター加熱

3 衣をつける

肉に塩、こしょうをし、 薄力粉、溶き卵、1の順に 衣をつける。

4 焼く

予熱完了後、角皿にのせ 中段に入れる。



アドバイス

パン粉は皿の形状によりできが変わるため、様子を見ながら加熱してください。 豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・

プロセスチーズなどを巻いて衣をつけ 同様に焼いてもよいでしょう。





使用キー

オーフン /発酵 オーブン230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約15~ 20分

アドバイス

牛肉と豚肉は、7:3の割合が おいしさのコツです。 材料(4人分)

▲ 牛ひき肉280g 豚ひき肉120g

(牛肉:豚肉=7:3) パン粉¹/2カップ

牛乳......大さじ4 塩......小さじ¹/2強 こしょう・ナツメグ...各少々 たまねぎ......中1個(200g) (みじん切り)

添えもの

しめじ、にんじん......適量 かぶ、セロリなど(いためる)

1 下ごしらえをする

フライパンにバターを熱し、 たまねぎをきつね色になるま でいため、冷ましておく。

いためたたまねぎは、冷めて から肉と混ぜます。 熱いと肉の脂が溶け出して、 ふんわり焼けません。

2 材料を混ぜる

④を混ぜ合わせる。1のたまねぎ、パン粉、牛乳、塩、こしょう、ナツメグを加え、ねばりが出るまでよく混ぜ、4等分する。

3 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒





4 形を整える

手にサラダ油をぬり、 生地をたたいて空気を 抜く。中央はくぼませず、 約2cmの厚さの小判形に まとめる。

5 焼く

角皿に4を並べ、上段に 入れる。

予熱 完了後

「後 約15~20分

ヒーター加熱

| 2 予熱する

予熱時間約5分





3 焼く

角皿にアルミホイルを 敷く。(▶45ページ) 1を並べ、予熱完了後、 上段に入れる。

予熱 完了後

約11~16分

ぶりの照り焼き



使用キー

グリル

予熱

あり(約5分)

付属品と加熱時間の目安



約11~ 16分 材料(4人分) ぶり(1切れ約1000

ぶり(1切れ約100g)4切れ たれ

しょうゆ大さじ4 みりん大さじ2 酒大さじ1

|砂糖小さじ2 |添えもの

- 飾り切り大根適量

1 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹串で穴をあけ、たれに約30分つけ込む。ときどき上下を返す。

鶏の照り焼き



使用キー

オーフン /発酵 オーブン230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約12~ 18分

材料

鶏もも肉(1枚200g) ...4枚 たれ

しょうゆ大さじ4 みりん、サラダ油 ...各大さじ2

添えもの

大根など……………各適量

1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を 入れ、平らにする。皮を 上にしてフォークでところ どころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むの

- (皮がはじけたり、縮むの を防ぎ、味のしみ込みを よくするため)
- たれにつけ込むたれと一緒に鶏肉を ビニール袋に入れ、 30分~1時間つけ込む。 (つけすぎると焦げる原因に)

3 オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒





230 予熱

4 焼く

角皿にアルミホイルを 敷く。(下記参照) 2を袋から取り出し、 皮を上にしてのせる。 予熱完了後、上段に 入れる。

予熱 完了後

約12~18分

角皿の縁(4辺)に 立ち上げて敷く

骨つきもも肉の焼きかた (▶67ページ)

角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた



角皿より 2枚重ねて 長めに切る 端を3回折る



スペアリブ



使用キー

オーブン /発酵 オーブン230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約17~ 22分

材料

豚肉スペアリブ.....約900g (長さ約10cmのもの12本) たれ

しょうゆ、赤ワイン、

ウスターソース各大さじ4 トマトケチャップ、サラダ油


......各大さじ2 にんにく(すりおろし)......1片

練りがらし小さじ1 ナツメグ、こしょう各少々 添えもの

ミニトマト5個 オレガノ......少々

ヒーター加熱

- 肉をたれにつけ込む たれと、スペアリブを ビニール袋に入れ、 約2時間つけ込む。
- **2** オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



3 焼く

角皿にアルミホイルを 敷く。(上記参照) 袋から出して1を並べ、 予熱完了後、上段に入れる。

予熱 完了後



煮こみ・おかず



ビーフカレー

使用キー



2 煮こみ料理

付属品と加熱時間の目安

なし 約60分

材料

牛バラ角切り肉250g (塩・こしょうをする)

バター......適量 しょうが・にんにく…各適量

(みじん切り)

じゃがいも

.....中1個(150g) (乱切りにして水にさらす)

(A) にんじん(乱切り)

>中 $^{1}/_{2}$ 本(80g) たまねぎ(乱切り)

......中1¹/2個(300g)

バター適量

ルー

-市販のカレールー

.....120g -水3カップ 牛乳40~50ml

(できあがりに加える)

1 肉をいためる

フライパンにバターを熱し、 しょうが、にんにくと共に 強火でいため、取り出す。

2 野菜をいためる

肉をいためたあとのフライ パンに

例のバターを溶かし、 じゃがいも、にんじん、 たまねぎの順に入れる。

3 ルーを溶かす 深めの耐熱容器に®を入れて

ふたをして庫内中央に置く。



約4~6分

加熱後よくかき混ぜ、 ルーをきれいに溶かしきる。

4 煮こむ

3に牛肉、野菜を入れ、 全体をよく混ぜ合わせる。 肉が表面に出ないようにし、 ふたをして 庫内中央に置く。





レンジ + ヒーター加熱

できあがりに牛乳を加えて よく混ぜる。

材料がかぶるくらいの煮汁で 材料が煮汁から出ていると 焦げつきの原因に。



追加加熱するときは レンジ 300Wで様子を 見ながら加熱してください。



材料(4人分)
牛薄切り肉200g
じゃがいも
· · ·

.....中3個(450g) たまねぎ中1個(200g) にんじん ...中¹/2本(100g)

	··· 砂糖 ·····	大さじ1 大さじ2~3
(A)		大さじ4 2カップ

使用キー



2 煮こみ料理

付属品と加熱時間の目安

なし 約60分

1 具の下ごしらえをする

牛肉は適当な大きさに切る。 じゃがいもは、皮をむき 4~8つ切りにして、 水につけアク抜きをする。 たまねぎは8つ切り、 にんじんは一口大に切る。

2 煮こむ

深めの耐熱容器に、 1と@を入れ小皿で 落としぶた(▶下記参照) をし、ふたをする。 庫内中央に置く。





アドバス

アクが気になるときは、煮こむ前に肉をフライパンでいためて おきましょう。また肉は表面に出ないようにしましょう。

煮こみ料理のコツ

深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれない ように深めで立ち上がりのまっすぐ なものを使ってください。

煮こみ料理には別売品の「煮こみキャセロール」をおすすめします。 お買い上げの販売店までお申し付けください。

品番: NE-AAC2

希望小売価格: 2,100円(税込)

2004年10月現在



煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、 材料が出ないようにします。ただし金属製の 落としぶたは避け、数か所に小さな穴をあけた 硫酸紙(グラシン紙)、陶器製の小皿などを用います。

分量を変更するときは水の割合が変わります

メニュー名	作る分量	水の量	仕上がり
ビーフ カレー	2人分	3カップ	標準
肉じゃが	2人分	2カップ	弱

材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げつくことがあります。

五目豆



使用キー

レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安

なし 約190~250分

1 調味液に一晩つける 深めの耐熱容器に洗った 大豆と④を入れ、一晩おく。

レンジ加熱

材料(4人分)

-	人豆1カッフ(150g)
	̄砂糖80g
	しょうゆ …大さじ21/2
A	塩小さじ ¹ /2
	水4カップ
	 重曹 小さじ ¹ /6

2 具の下ごしらえをする

にんじん、ごぼうは、大豆の大きさに角切りにする。ごぼうは水にさらしてアクを抜く。昆布は、固くしぼったふきんで両面をふいて汚れを取り、はさみで1cm角に切る。こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。干ししいたけはもどして1cmの角切りにする。

3 煮こむ

1に2の具を入れ硫酸紙 (グラシン紙)の落としぶ たとふたをして庫内中央 に置く。

しンジ 出力4段階 押す 約12分

600W

レンジ ^{出力4段階} 押す

100W

度 ^{jす} 約180~

240分



黒豆



<u>使用キー</u>

レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安

なし 約190~250分

材料

レンジ加熱

1 黒豆を洗う 黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

2 調味液に一晩つける 深めの耐熱容器に黒豆と ④を入れ、一晩おく。 割れた豆は取り除く。

3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の落としぶたと、ふたをして、 庫内中央に置く。



 しンジ
 1度

 出力4段階
 押す

 約12分

600W

100W

レンジ ^{出力4段階} 押す

度 (180~ 19 約180~ 240分



4 -昼夜おく

2~3粒取り出し、指で 軽くつぶれるようなら、 落としぶたをはずし、 すぐにふたをしてそのまま 一昼夜おく。

(しわを防ぎ、味をしみ込 ませるため)

アドバイス

黒豆はさびた釘とともに一晩つけ込み、煮こむとより黒く仕上がります。 落としぶたについて<u>(▶47</u>ページ)

乾物豆を煮るときは<u>レンジ</u>600Wから100Wの連動調理をします。 (連動調理の操作 ▶33ページ)

かぼちゃの煮もの



レンジ加熱

材料(2人分) かぼちゃ......300g (4cmのくし形にする) 砂糖大さじ2 薄口しょうゆ ...大さじ2 みりん大さじ1

.水160ml

1 煮る

深めの耐熱容器に、 かぼちゃの皮を上にして 入れて④を加える。 ラップまたはふたをして、 庫内中央に置く。



追加加熱するときは

レンジ 150Wで様子を
見ながら加熱してください。

さばのみそ煮




以用日
レンジ 出力4段階
付属品と加熱時間の目安
なし
約23~27分

レンジ加熱

「材料(4人分) さば4切れ(400g) 酒大さじ4 みそ大さじ5 ④ みりん大さじ2 砂糖大さじ2

1 煮る

深めの耐熱容器に、 重ならないように、さばを 並べて④を入れる。 硫酸紙(グラシン紙)で落としぶたをし、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。



鶏の酒蒸し



使用キ-

レンジ 対属品と加熱時間の目安 なし 約4~5分


レンジ加熱

下ごしらえをする

鶏肉の皮を、フォークで ところどころついて、 穴をあける。軽く塩を ふり、耐熱容器に入れて 酒をかけ、10分ほどおく。

2 酒蒸しにする

1に (A)をのせ、ラップをして 庫内中央に置く。



竹串を刺して透明な汁が出たらできあがり。 ラップをしたまま約10分おく。

3 盛りつける

鶏肉を適当な大きさに 切って、お好みの野菜を 盛りつけてたれをかける。

ごはんもの



炊飯(白ごはん)

使用キー
自動メニュー
「6 炊飯」
付属品と加熱時間の目安
なし 約18~22分

レンジ加熱

	精白米	水の量 ml
分量	0.09L (0.5合)	120ml
刀里	0.18L (1合)	210ml

0.09L(0.5合)~0.36L(2合)まで炊けます。

季節やお米の種類によって炊きあがりが変わります。

加熱の後半(追い炊き)に容器のふたがあがることがありますが、できばえには問題ありません。

1 米を洗う

米はよく洗ってざるに あげる。水けを切って 容器に入れる。

容器は別売品の レンジ専用容器 「サッと1品パック」 をお使いください。




品番:

NE-PY1 (2個セット) 希望小売価格: 1,050円(税込) 2004年10月現在 お買い上げの販売店まで お申し付けください。

2 水につけておく

分量の水を入れてふたをし、 30分以上つけておく。

0.09L(0.5合)のときは、 この線まで入れる。



0.18L(1合)のときは、 この線まで入れる。 水位線は目安です。 米の質などにより 水の量は多少変わる ことがあります。 加減してください。

0.36L(2合)炊くときは サッと1品パックを2個使用し、 0.18L(1合)ずつ入れて炊きます。



3 炊く

ふたをして庫内中央に置く。 0.18L(1合)のときは



「6 炊飯」



加熱後、約5分蒸らす。

手動のときは

0.09L	600W	100W
(0.5合)	約2分10秒	約15~17分
0.18L	600W	100W
(1合)	約3分10秒	約15~17分
0.36L	600W	150W
(2合)	約6分	約15~17分

追加加熱するときは

レンジ 100Wで様子を
見ながら加熱してください。

山菜おこわ



使用キー

レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安 なし

約10~15分

「サッと1品パック」は 使えません。


レンジ加熱

i	<i>r</i>			
	材	料		
	も	ち米	0	.36L(2合)
	だ	し汁		1 ¹ /2カップ
		□塩 .		少々
	A	薄口]しょうゆ	…小さじ2
		酒		大さじ1
	山:	菜(水煮	煮したもの)	50g
	し	めじ(ほぐしてま	S<)30g

- 1 もち米をだし汁につける もち米は洗ってざるにあげ 水けを切る。深めの耐熱容器 に入れ、分量のだし汁に 1時間以上つけておく。
- 2 具・調味料を加える 1に、水けを切った山菜と しめじとAを加える。

3 炊く

ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



途中で1~2回取り出し、 混ぜる。

4 ふきんをかけて蒸らす 炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らす。

追加加熱するときは レンジ 600Wで様子を 見ながら加熱してください。

赤飯



使用キー

レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安

なし

約10~15分

「サッと1品パック」は 使えません。


レンジ加熱

材料(もち米) もち米0.36L(2合) あずき40g あずきのゆで汁 ...1¹/2カップ ごま塩少々

あずきをゆでる あずきをたっぷりの水と ともになべに入れ、火に かける。

> 煮立ったらゆで汁を捨てる。 再び約5カップの水でゆで る。煮立ったら弱火にして 皮が破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、 あずきとゆで汁に分ける。

2 もち米をゆで汁につける もち米を洗い、深めの 耐熱容器に入れ、あずきの ゆで汁1¹/₂カップを加え 約1時間つけておく。 3 ゆでたあずきを加えて炊く 2にゆでたあずきを加えて 混ぜ、ラップまたはふたを して庫内中央に置く。



途中で1~2回取り出し、 混ぜる。

4 ふきんをかけて蒸らす 炊きあがったら軽く混ぜ、 乾いたふきんをかけて 約5分蒸らし、 ごま塩をふる。

市販の赤飯用の水煮あずき を用いて炊くこともできます。

蒸しもの・おかず



茶わん蒸し

ヒーター加熱

使用キー		
オーブン /発酵 オープン150		
予熱		
なし		
付属品と加熱時間の目安		
約45~ 下段 55分		

材料(4わん分) 卵液(室温 約25) 卵M寸3個 だし汁2¹/2カップ 薄口しょうゆ小さじ3/4 塩小さじ³/4 みりん小さじ1 具 鶏ささみ約40g 塩......少々 洒大さじ1/2 えび4尾 (背わたを取り、尾を残して殻をむく) 干ししいたけ2枚 (もどして半分に切り、下味をつける) かまぼこ4枚 ぎんなん(缶詰)12個

1 ささみに下味をつけ 卵液を作る すさみの筋を取り4つに 切る。塩と酒をかける。 卵液の材料を混ぜ合わせて こし器でこす。

火通りが悪い具は下調理を 火の通りにくい具は、 あらかじめ加熱しておき ましょう。

2 器に入れて、 必ず共ぶたをする ささみとその他の具を器に 入れ、卵液を8分目まで注ぎ、 共ぶたをする。

> 必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



3 蒸す

器を角皿にのせ、下段に 入れる。(容器の置き かた ▶下記参照) 約50 の湯約500ml を、角皿に注ぐ。




150 約45~55分

加熱後、庫内から出し 約5分蒸らす。

焼き足りないときは「オープン」150 予熱なしで様子を見ながら加熱してください。

容器について 極端に大きな器や 小さな器は避けてください。 容器の置きかた



アドバイス

塩加減によって固まり具合が違うことがあるので注意が必要です。 卵液が薄すぎると、固まりにくくなります。卵:だし汁=1:3~4に 卵液が室温(約25)より高いとき、低いとき、また器の大きさなどでできばえが変わること があります。上記加熱時間を目安に時間を加減し、様子を見ながら加熱してください。

キャベツの 和風マヨネーズあえ

レンジ加熱


使用キー

自動メニュー 「3 ゆで野菜(葉果菜)」

付属品と加熱時間の目安

なし 約1分30秒

材料(2人分) キャベツ(3cmの角切り)100g たまねぎ(薄切り)30g 薄切りハム20g (適当な大きさに切る) ごまマヨネーズ すりごま(白)大さじ1 マヨネーズ大さじ1 薄口しょうゆ大さじ1/2



1 野菜をゆでる

キャベツとたまねぎは、 一緒にラップで包み耐熱性の 平皿にのせ、庫内中央に置く。



押す



「3 ゆで野菜(葉果菜)」

手動のときは レンジ 600Wで約1分30秒

2 あえる

ゆでた野菜と薄切り ハムを合わせ、ごま マヨネーズであえる。

追加加熱するときは レンジ 600Wで様子を 見ながら加熱してください。

卵とじ

レンジ加熱

使用キー

付属品と加熱時間の目安

なし 約3分50秒~6分10秒

材料(2人分) 卵......M寸1個 鶏もも肉(1cmの角に切る)30g たまねぎ(薄切り)30g だし汁大さじ2 しょうゆ小さじ1 A みりん小さじ1 酒小さじ1 砂糖.....小さじ1/3




1 下ごしらえをする

耐熱容器に、鶏肉、 たまねぎ、④を入れて、 ラップでゆったりおおい、 庫内中央に置く。

レンジ 600W

1度



2 卵を加えて加熱する

1に溶きほぐした卵を加えて 軽く混ぜる。ふたなしで 庫内中央に置く。

レンジ 2度 出力4段階

約50秒 ~ 1分10秒 300W

レンジ 出力4段階 押す 150W

3分30秒



追加加熱するときは レンジ 150Wで様子を 見ながら加熱してください。

お菓子・パン・スナック



クッキー

使用キー

自動メニュー 「8 クッキー」

付属品と加熱時間の目安



約22分

上段

材料 (約16個分) バター40g 砂糖(ふるう)......40g 卵M寸¹/2個 バニラエッセンス (またはバニラオイル) …少々 薄力粉80g

1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで 練り、砂糖を2~3回に分け て加え、さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる 1に卵を加えてよく混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

切るようにさっくりと粉が 消えるまで練らないようにして 混ぜる。ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 3を16等分して約5mmくらい の厚さにし、等間隔に並べ 上段に入れる。







「8 クッキー」

自動

残り時間約9分のときに、 ピッピッと鳴ります。そのとき ドアを開けて角皿を取り出し、 前後を入れ替えてください。 よりきれいに焼けます。 (熱いのでやけどに注意する。) ブザーが鳴った後、何も操作 しなくても調理は継続されます。

いろいろアレンジ

ヒーター加熱

薄力粉をふるい入れ、木べらで、3の生地に手を加えて... チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(約30g) などお好みのものを加えて。 粉にココアなどを加えると、味 のバリエーションが楽しめます。 スプーンですくい、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。 棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。



生地がべたついてきたら、 ラップに包み冷蔵庫で少し 冷やし固めます。 生地は大きさ、厚みなどを

そろえると均等に焼き色が つきます。

市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが変わる ため、様子を見ながら焼いて ください。

手動のときは 「オーブン」170 予熱ありで約13~18分

焼き足りないときは 「オーブン」170 予熱なしで 様子を見ながら焼いてください。



バターフルーツケーキ

使用キー

オーブン /発酵

オーブン160

予熱

あり(約7分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約65~ 75分

材料

約20×10cmの金属製パウンド型1個分 バター(室温にもどしておく)

薄力粉200g ベーキングパウダー

(A) ………………小さじ¹/2

_(合わせてふるう)

硫酸紙(グラシン紙)1枚

ドライフルーツ

レーズン・チェリー・オレンジ

ピール100g

(細かく刻み、ラム酒

大さじ1につけておく)

牛乳大さじ1¹/₂ レモン汁大さじ1(¹/₂個分) レモンの皮(すりおろす)

.....約¹/₄個分

下準備

パウンド型の内側に薄く油をぬり、硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

1 オーブンを予熱する 予熱時間約7分30秒



160 予熱



- 2 バターと砂糖を練るボールにバターを入れて、クリーム状になるまで泡立て器で練り、砂糖を3回くらいに分けて加え、よく混ぜる。

(ヒーター加熱

- **4** 粉を加える
 - ④を加えて混ぜ、型に流し 入れ、表面を平らにする。 ゴムべらを底まで入れて 中央をくぼませる。
- 5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 下段に入れる。

予熱 完了後

約65~75分



ちょっとアレンジ!

フルーツの代わりにバナナを 入れて焼いても良いでしょう。

バナナケーキ バナナ1本(100g) (皮をむき、3~5mmの 輪切りにしてレモン汁をかける)

アドバイス

バターが固く練りにくいときは、<u>温度/仕上がり</u> キーで 15~25 に合わせて<u>あたため・スタート</u> キーで加熱すると やわらかくなります。

2個までなら1個分と同じ温度、時間で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。



いちごのショートケーキ(共立て)

使用キー

自動メニュー 「9 スポンジケーキ」 付属品と加熱時間の目安



約45分

下段

材料 直径18cmの金属製丸型1個分 スポンジケーキ生地 卵M寸3個(180g) 砂糖(ふるう)90g 薄力粉(ふるう)90g _ - 牛乳小さじ2 バター15g バニラエッセンス少々 (またはバニラオイル) 硫酸紙(グラシン紙).....1枚 ホイップクリーム 生クリーム1カップ -砂糖大さじ2~3 バニラエッセンス …少々 シロップ -砂糖大さじ2 水大さじ4 (合わせて レンジ 600W で約30秒加熱) ブランデー(©と合わせる)大さじ2

いちご(縦半分に切る)...6個

下準備

ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。 薄力粉・砂糖はふるっておく。

全卵に砂糖を加え、 湯せんする 卵を溶きほぐし、分量の 砂糖を加えて混ぜる。 湯せんして砂糖を溶かし、 指先があたたかく感じる 程度(約40)で取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、文字が書けるくらいに なるまでよく泡立てる。



ハンドミキサーの場合は、まず 高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 1~2分続け、泡を均一にする。

(ヒーター加熱

3 バターを溶かす

深めの耐熱容器に④を入れ、 ラップまたはふたをして 庫内中央に置く。



1度 押す 約30~50秒

4 薄力粉を加える

2にバニラエッセンスを 混ぜる。さらに薄力粉を ふるいながら加え、粉が 消えるまで底からすくい あげるように混ぜる。



39

生地をすくって、 リボン状に落ちるまで混ぜる。

5 バターを加える

4に人肌より熱めの3を ふりまくように加え、 手早く混ぜ込む。





ボールの底に残ったバターは 入れない。(ケーキ表面のヒビ の原因になります)

7 空気を抜く

6をトントンとたたいて 空気を抜く。



8 焼く

角皿にのせて下段に入れる。



7度 押す



「9 スポンジケーキ」



竹串を刺して、何もついて こなければ焼き上がり。



9 型から抜く

型ごと20~30cmの高さから1回落として、焼き縮みを防ぐ。型から出し、底を上にしてあみにのせ冷ます。あら熱がとれたら、乾燥しないようにポリ袋に入れる。



10 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした生クリームを冷やしながら泡立て、トロリとしたら®を加え、ツノが立つまで泡立てる。



11 デコレーションする

スポンジ台は底を上面に し、シロップをぬって、ホ イップクリームでデコレー ションする。



焼き足りないときは 「オーブン」150 予熱なしで 様子を見ながら焼いてください。

紙型を使うときは

「オーブン」150 予熱ありで約35~45分焼いてください。

手動のときの加熱時間一覧表

型(直径)	‡ -	予熱	時間
15cm			約30~40分
18~19cm	「オーブン」150	あり	約35~45分
21cm			約40~50分

150 予熱時間 約6分

サイズ別分量と加熱時間の目安(自動「9スポンジケーキ」使用)

直径 材料	15cm	18~19cm	2 1 cm
卵	M寸2個	M寸3個	M寸4個
砂糖	50g	90g	120g
薄力粉	50 g	90g	120g
牛乳	大さじ ¹ /2	小さじ2	大さじ1
バター	10g	15g	20g
加熱時間の目安	約40分	約45分	約50分
仕上がり	<弱>	< 標準 >	<強>

サイズに応じて、 <u>温度/仕上がり</u> キーで < 弱 > または < 強 > に合わせて焼いてください。



シュークリーム

使用キー オーブン190 予埶 あり(約11分) 付属品と加熱時間の目安 約30~ 35分 下段

材料(9個分) シュ - 皮 __ バター(1cm角に切り 7K80ml 薄力粉(ふるう)......50g 卵(室温にもどしておく)L寸約2個 生地の固さは卵の量で 加減してください。 中身 カスタードクリーム (▶59ページ)......適量

1 材料に火を通す

なべにAを入れ、火にかけ る。バターが完全に溶けて なべ全体に泡が出て沸とう したら火を弱め、薄力粉を 一気に加えてよく混ぜる。



2 混ぜながらさらに加熱する 5 絞り出す 手早く混ぜながら再び 1~2分中火にかける。 バターと粉がなじみ、

透明感が出る くらいまで、 焦がさない よう水分を 飛ばす。



3 溶き卵を加える

火からおろし、溶き卵を徐々 に加えながらつやが出るまで よく混ぜる。木べらで持ちあ げて、生地が帯状にゆっくり と落ちるくらいの固さになれ ば卵を加えるのをやめる。 (卵が残ることもあります。)



4 オーブンを予熱する 予熱時間約11分




ヒーター加熱

角皿にアルミホイルを敷く。 絞り出し袋で直径5cmに 絞り出す。



6 焼く 5の表面に霧を吹く。 予熱完了後、庫内下段に 入れる。



7 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐに アルミホイルからはずして 冷ます。

上から1/3に切り込みを 入れ、クリームを詰める。





- ・粉を入れるタイミングは 水とバターが沸とうし、 なべ全体に泡が出たとき 一気に加えます。沸とうが 足りないと、粉、水、バター がよく混ざり合わず、 ふくらみが悪くなります。
- ・手早く混ぜる 粉を加えたら、なべ底に粘り ついた生地が、つるりとはが れるようになるまでよく混ぜ ます。混ぜかたが足りないと ふくらみが悪くなります。
- ・ドアは開けない 焼き上がるまでに開けると、 庫内の温度が下がり、 ふくらまなくなってしまいます。
- ・すぐに焼かない生地は 乾燥してふくらみが悪くなら ないようにラップをするか、 絞り出し袋に入れます。

レンジで作るシュー種

_____ 付属品 なし

電子レンジで簡単に作れます。(9個分)

- 1 深めの耐熱ボールにバター50g(室温)と80mlを入れ、 ふたをして庫内中央に置き、 レンジ 600Wで約2分20秒~ 2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よく かき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ふたなしで レンジ 600Wで約1分20秒~1分40秒加熱し、途中で1回混ぜる。加熱後、さらによく混ぜる。 溶き卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで 混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。

(加える卵はL寸2個分が目安です。)

3 生地の表面に霧を吹き、 オーブン 190 予熱あり下段で 約30~35分焼きます。

(予熱時間約11分)



卵は入れすぎないで

なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

ボールは大きめのものを

バターと水が沸とうするためと、卵が混ぜやすいためです。 溶き卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使ってもよいでしょう。

カスタードクリーム

使用キー


レンジ 出力4段階

付属品と加熱時間の目安 なし

約5~8分

材料(シュークリーム18個分)
牛乳2カップ
「薄力粉大さじ2
────────────────────────────────────
大さじ1~2
└─砂糖50~80g
卵黄4個
® バター20g バニラエッセンス少々
・
ラム酒小さじ1


1 牛乳をあたためる 深めの耐熱容器に牛乳を 入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。



2 粉に牛乳を加える ④を合わせて、ふるい にかけたものに牛乳を 泡立て器でよく混ぜ ながら少しずつ加える。

レンジ加熱

3 卵を加え加熱する2に卵黄を少しずつ混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。



途中で2~3回取り出し 混ぜる。

4 香り風味をつける 3に®を手早く混ぜ、 あら熱が取れたらラム酒 を加え、冷蔵庫で冷やす。



バターロール

ヒーター加熱

発酵

使用キー		
	オーブン /発酵	

1次 -----2次 35 約50~70分 40 約20~40分

焼き上げ

使用キー		
自動メニュー		
「10 バターロール」		
予熱		
あり(約11分)		
付属品と加熱時間の目安		
約12		

材	料(9個分)	ベーカーズ
		パーセント
強	力粉(ふるう)	
	210g	100%
ド	ライイースト	
	(予備発酵不要のもの)	
.	小さじ1強	1.6%
	 砂糖27g	13%
	卵…M寸¹/₂個強	11%
A	塩小さじ ¹ /2	1.5%
$ ^{\circ} $	スキムミルク	
	…大さじ1 ¹ /4	3.5%
	水 110~120ml	55%
バ	ター26g	12.5%
ド	リール	
卵	¹ / ₂ 個	
塩	少々	

ベーカーズパーセントとは (▶下記参照)

から他のの日か

こね上げ温度が大切です

バターロールの場合、こね上がった生地の最適温度は27~28 です。 生地をこねるときは、この温度にこね上がるように室温や粉の温度に応じて水の温度を調整します。

~ 15分

発酵のポイント

35、40 に設定できます。

35 はバターロールなどの1次発酵、40 はバターロールの2次発酵やピザ生地などに使います。 パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。発酵時間は生地のこね上げ温度が低い場合 は長く、高い場合は短くなります。料理本の時間を目安にし、様子を見ながら時間を加減してください。

フィンガーテストについて 1次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。

- ・発酵良好 生地が2~2.5倍に発酵し、指穴がそのまま残れば、発酵完了です。
- ・発酵不足 生地のふくらみが小さく、指穴がすぐにもどるようなら、発酵不足です。

(固く、重いパンになります)時間を追加してください。

・発酵しすぎ 周囲にしわができ、沈むようなら、発酵しすぎです。(パサついたパンになります)

室温や生地のこね上げ温度が高いと発酵しすぎる場合があります。

その場合は発酵時間を短くします。

ベーカーズパーセントとは

パンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。

材料表には、家庭で作りやすい分量とベーカーズパーセントを併記しています。ベーカーズパーセントとは、小麦粉を100としたときの他の材料の割合を表したもので、分量を多く作る場合はベーカーズパーセントを使って正確な分量を計算してください。

材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、 中心をくぼませドライ イーストとAを入れ、 混ぜ合わせて、ひとまとめ にする。

2 材料をこねる

1をこね板に出し、手に ベタベタと、ついてこなく なるまで、こすりつける ようにしてよくこねる。



3 バターを加えてさらにこねる 2をたたきつけては、こね、 バターを2回に分けて 加えてさらにこねる。生地 の面をそのつど変え、十分 たたきつける。(約10分)





4 生地を丸める

指が透けて見えるくらいに 生地が薄くのびれば、こね 上がり。丸めて油をぬった ボールに入れる。



5 35 で1次発酵させる ボールにラップをし、角皿 にのせ、下段に入れる。



発酵35 約50~70分

6 フィンガーテストをする

生地が2~2.5倍に発酵し たら、指に粉をつけて中央 を押す。指穴がそのまま 残ればよい。発酵終了時の 生地の温度は約30~35 が目安です。

ガス抜きをする

発酵した生地を手で押さえ てガス抜きをする。



8 ベンチタイム

包丁かスケッパーで生地を 使って9個(1個約43g強) に分けて丸め、固く絞った ぬれぶきんをかけ、 15~20分休ませる。



生地をのばす

生地を水滴形にし、めん棒で のばして細長い三角形にする。



10 成形する

生地の端を手前に引っ張る 感じでくるくる巻く。薄く 油をぬった角皿に並べる。



| **11** 40 で2次発酵させる 生地と庫内に霧を吹き、 下段に入れる。



(パン作りのコッ▶60ページ) **12** オーブンを予熱する

発酵終了後、生地を取り出し オーブンを予熱する 予熱時間約11分



8度 押す



「10 バターロール」



13 焼き上げる

生地の表面にドリールをぬる。 予熱完了後、下段に入れる。

完了後





焼き足りないときは 「オーブン」190 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

手動のときは 「オーブン」210 で予熱し、 190 で約13~18分



ピザ

使用キー

オーブン /発酵

発酵

温度と時間の目安

40 約20~30分

焼き上げ

温度と予熱時間の目安

220 予熱あり(約14分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約12~ 16分

材料 (直径25cm丸型1枚分) 生地

具

たまねぎ(薄切り)...中¹/4個(50g) マッシュルーム(缶詰 / 薄切り)

......30g サラミソーセージ(薄切り)...10枚 ピーマン(薄切り).....1個 ナチュラルチーズ(細かく刻む)

.....100g

ピザソース(又はケチャップ)

1 材料を混ぜる

ボールに

③、バター、

水を順に

入れ、

バターと

粉をすりつぶすように

混ぜ、なじんだら

全体を手早く

混ぜる。

2 生地をまとめる

ボールや指についた生地 もきれいにとってまとめ、 指を立てて生地のまわり をならしながら丸くまと める。

3 40 で発酵させる 油をぬったボールに2を 入れてラップでおおい、 角皿にのせ下段に入れる。



発酵40 約20~30分

4 オーブンを予熱する 発酵させた生地を取り 出しオーブンを予熱する。 予熱時間約14分30秒



220 予熱

(ヒーター加熱

5 生地をのばす

軽く粉をふった台に生地を移し、めん棒で直径25cmくらいの大きさに丸くのばし、サラダ油を薄くぬった角皿に移し、形を丸く整える。

- **6** ソースをぬり、具をのせる ふちを少し残してピザ ソースをぬる。その上に お好みの具を並べ、チーズ をのせる。
- 7 焼く

予熱完了後、6を下段に 入れる。 予熱 完了後 約12~16分

お願い

生地の分量を多くして角皿一面 にのばすとうまく焼けません。

冷凍ピザ

市販のピザ、

直径約15cm(1枚)

- 1 「オーブン」220 で予熱 する。
 - (予熱時間約14分30秒)
- 2 角皿にのせて下段で 約8~13分焼く。




カスタードプディング

使用キー | オープン | オープン | 150 | | 予熱 | あり(約6分) | | 付属品と加熱時間の目安 | 約30 ~ 40分 |

1 1 1 1 1 1 1	
材料	
(約90ml金属製プリン	
A 砂糖	40g
	大さじ1
お湯	大さじ1
卵液	
牛乳2	¹ /2カップ
砂糖	85g
奶	M寸4個
バニラエッセンス	少々
バター	少々

カラメルソースを作る④を耐熱ガラス容器に入れ、



ふたなしで庫内中央に置く。


様子を見ながら加熱。 あめ色になったらお湯 (大さじ1)を加え、手早く 混ぜて冷ます。 (お湯を入れたときはじく ので気を付けて)

2 プリン型に入れる

型に薄くバターをぬり、 カラメルソースを底に ゆきわたるように 小さじ $^{1}/_{2}$ ずつ入れる。

3 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を 入れ、ふたなしで庫内 中央に置く。



砂糖が溶けるまで加熱する。ボールに卵を溶きほぐし、 あたためた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜ、こす。

4 オーブンを予熱し、焼く 予熱時間約6分



3にバニラエッセンスを 加え、2の型に静かに流し 入れる。

角皿に並べ、約50 の ぬるま湯を角皿に1cmの 高さまで(約600ml)注ぐ。 予熱完了後、下段に入れる。

予熱 完了後 約30~40分

ヒーター加熱

竹串を刺して生っぽいものが つかなければ焼き上がり。 あら熱がとれたら冷蔵庫で 冷やす。

お願い

「カラメルソース」は大きめの 耐熱容器で

- ・お湯を入れたとき、はじける ので気をつけて。ミトンなど をお使いください。
- ・耐熱容器を熱いうちにステンレス台などに置くと、急冷され、割れることがありますのでご注意ください。

アドバイス

- ・大きな型を使用して焼くときは 加熱時間が長くかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、 アルミホイルでふたをすると 良いでしょう。
- ・プディングがあたたかいうちは、 やわらかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分冷やして から型から出します。

焼きいも



使用キー 自動メニュー 「11 焼きいも」

付属品と加熱時間の目安



約50分

下段


材料(4本分) さつまいも (1本約250gの細いもの)4本

1 さつまいもを洗う さつまいもは洗って、 水けをふき取り、フォーク

がけをかさ取り、フォーケ で穴をところどころに穴を あけて角皿にのせる。

2 焼く 1を下段に入れる。

ヒーター加熱





焼き足りないときは「オーブン」250 予熱なしで 様子を見ながら焼いてください。

手動のときは 「オーブン」250 予熱なしで約40~50分

スイートポテト



使用キー

オーブン

オーブン230

予熱

あり(約16分30秒)

付属品と加熱時間の目安



約10~ 15分

上段

1 さつまいもをゆでる

さつまいもを、耐熱性の平皿に のせてラップでおおい、庫内 中央に置く。



2度 押す



「4 ゆで野菜(根菜)」

材料(約12個分)

さつまいも(1本250g)

.....2本 A O 砂糖70g

® 「卵黄......1¹/2個分 バニラエッセンス ...少々

(またはバニラオイル)

牛乳......適量

ドリール

卵黄1/2個分 みりん小さじ¹/2

市販のアルミケース

.....12枚

ヒーター加熱

手動のときは

レンジ 600Wで約8~9分

縦2つに切り、スプーンで 中身をくり抜き、熱いうちに 裏ごしする。

2 生地を作る

耐熱容器に1と④を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 出力4段階

1度 押す



600W

木べらでよく混ぜ®を 加える。(牛乳で固さを調節) **3** オーブンを予熱する 予熱時間約16分30秒



230 予熱

4 焼く

2を絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出す。 角皿にのせてハケでドリール をぬる。上段に入れる。



約10~15分



アィデァクッキング

必見!電子レンジの便利わざ

出力4段階

付属品

なし

いちごジャム

レンジ加熱

使用キー

レンジ

付属品と加熱時間の目安

なし 約14分

材料

いちご(へたをとる)

.....300g 砂糖150g レモン汁小さじ2 _サラダ油1~2滴

- **1** 下ごしらえをする いちごを深めの耐熱容器に 入れ、Aを全体にふりかけ る。
- 2 加熱する

ふたなしで庫内中央に 置く。



1度



約14分 600W

> 途中で2~3回かき混ぜ る。

アドバイス ...

- ・レモン汁は固まりやすく するために、サラダ油は ふきこぼれにくくするため に加えます。
- ・ホイップした生クリームと 軽く混ぜれば、いちごクリー ムに。ロールケーキなどの クリームにぴったりです。



豆腐の水切り

揚げものやいためものに使い たいときに。皿にのせて、 ふたなしで庫内中央に置く。 1丁(約300g)につき レンジ 300Wで約4~5分 加熱。ふきんで水けをふき取る。



バター・チョコを溶かす

バター

容器に入れ、ラップをして庫内 中央に置く。50gにつき レンジ 600Wで約30~50秒 加熱。バターの固さに合わ せて様子を見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからし バターは加熱時間を 控えめに。

チョコレート

容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに 包み庫内中央に置く。1片に つき、レンジ 300Wで 約20秒加熱。にんにくの 大きさが異なるので様子を 見ながら加熱してください。



アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリー ム(約200~500ml)は、 ふたを取り、庫内中央に置く。 温度/仕上がり キーでー10 または-5 に合わせ あたため・スタートキーを押す。 スプーンが入る状態にします。



干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっく らに。干ししいたけを容器に 入れ、ひたひたの水を加えて ふたなしで庫内中央に置く。 レンジ 600Wで様子を見な がら約20~30秒加熱。 もどし汁はだし汁に。

手動で調理するときの設定時間

電子レンジ調理(あたため)

レンジ 1度押し

			1 = 1 = -	
種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ជ្ញា	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
はん	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
ん類	どんぶりもの	1人分(300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
も	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
ρG	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	
焼き	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	_
炒め	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
蒸し	焼き魚 ハンバーグ 野菜いため スパゲティー・焼きそば しゅうまい 肉まん・あんまん	10個(150g)	約30~40秒	有
もの	肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	月
/\	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	
類	バターロール	1個(40g)	約10秒	
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	
みも	ロ ト ト	1杯(150ml)	約1分30秒	
の	お酒	1杯(180ml)	約1分	
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
そ	お弁当	約500g	約1分30秒~2分	
の	コロッケ	1個(60g)	約20~30秒	
他	冷凍グラタン	1皿(約250g)	約5~7分	
	(レンジ用)	2皿(約500g)	約15~18分	

いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約1分30秒~2分です。 パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。 コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~

25)のときの時間です。

「電子レンジ調理(冷凍食品あたため))

レンジ 1度押し

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	
ピラフ (パラパラのもの)	1人分(250g)	約4~5分	
カレー・シチュー	1人分(300g)	約3~4分	
ポタージュスープ	1人分(150g)	約4~5分	
ハンバーグ	1個(100g)	約3分~3分30秒	有
しゅうまい	15個(220g)	約4~5分	
肉まん	1個(80g)	約1分40秒	
あんまん	1個(80g)	約1分10秒	
肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(250g)	約6~7分	
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分40秒	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	-
パン(バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	

あんまんは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱。 あんの方が先に熱くなるのでご注意ください。 市販の冷凍食品のパッケージに記載されている 時間で加熱し、あたため足りないときは、 レンジ 600Wで様子を見ながら追加加熱し てください。

電子レンジ調理(解凍)

レンジ 4度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約8~10分	
薄切り肉	300g	約8~10分	
厚切り肉	200g	約6~8分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~8分	
えび	10尾 (約200g)	約5~7分	_
いか(ロール)	100g	約3~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約4分30秒~5分	
一尾魚	1尾(約300g)	約6~8分	
切り身魚	1切れ (約100g)	約2分30秒~3分	

冷凍庫から出して時間のたったもの (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

電子レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

レンジ 1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒		要
キャベツ	100g	約1分30秒		ı
小松菜	200g	約2分~2分30秒		要
青梗菜	200g	約1~2分	-	女
もやし	100g	約1分~1分30秒		-
グリーン	100g	約1分30秒~2分		要
アスパラガス				
なす	100g	約1~2分	要	
ブロッコリー	100g	約1~2分	X	要
さやいんげん	100g	約1分30秒		
かぼちゃ	200g	約2~3分		
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	
さつまいも	1本(200g)	約4~5分		_
さといも	5個(200g)	約4~5分		
にんじん	100g	約1~2分		

- ・アク抜き…加熱前塩水につける。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

ゆでて冷凍した野菜の解凍

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	
さやいんげん	100g	約2分	_

あとで調理しやすいように、氷が溶ける 程度まで解凍してください。 大きさがまちまちの場合は、設定時間を 控えめにして、解凍できたものから取り 出します。

オーブン料理

オーブン/発酵 キー

種類	メニュー名	標準 分量	付属品と 棚位置	予熱	設定 時間	オーブン	備考	
焼きもの	ベークドポテト	150g ×4個	4個 100g 1個 6個 角皿 下段		250	約40~50分	-	
	ローストビーフ	800g ×1個			250	約40~50分	まわりに 野菜を置く	
お菓子	スコーン(直径約5cm)	16個			200	約20~30分	-	
	シフォンケーキ(直径17cm)	1個		有	170	約40~50分	アルミ製型を 使用してください	
	マドレーヌ(直径9cm型)	9個				180	約19~24分	-
	ロールケーキ	1枚			170	約12~17分	-	
	アップルパイ (直径21cm金属製パイ皿)	1個			200	約30~40分	-	

オーブン予熱時間:170 約9分30秒 180 約10分 200 約12分 220 約14分30秒 250 約17分

材料・作りかたを掲載していないメニューがあります。 お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。

骨つきもも肉の焼きかた

鶏もも肉(骨つき1本200g)4本は、関節から下の足の骨を取り、 火通りをよくするために、骨にそって根元まで肉を切り開く。 「オーブン」230 予熱ありで約12~18分焼く。



あたため・スタート

<u>あたため・スタート</u> キーで 食品をあたためても熱くならない	・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 ・もう少し加熱したい場合は、 レンジ 600Wで時間を合わせて追加加熱してください。 ・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。 ・冷凍カレーは あたため・スタート キーではあたためられません。 レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。 (▶66ページ)
あたため・スタート キーで食品を あたためると熱すぎる	・あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ・容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使い ください。赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	・深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。・たれは加熱後にかけましょう。
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	・あたためる分量が多すぎませんか。 300g以下にしてください。 ・ラップの重なっている方を上にしていませんか。 必ず重なりを下にしてください。

牛乳

熱くなりすぎて飲めない	 ・設定温度は合っていますか。 「牛乳」キーにはメモリー機能があります。 再度、お好みの温度に合わせてください。(▶24ページ) ・「牛乳」キーを使いましたか。 あたため・スタート キーでは熱くなります。 ・容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。容器の8分目まで牛乳を入れてください。 ・分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

解凍

	・食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。
	冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
食品が煮えた	魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
長品が思えた	・ラップなどの包装をはずしてください。
	・全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることが
	あります。

1 グラタン

焼け色が濃い・薄い	チーズの種類で焼き色が変わることがあります。
-----------	------------------------

3~4 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	 ・野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせます。果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 ・100g未満の野菜はレンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。 	
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。	
生っぽいところとできすぎたところが混在する	・ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 ・かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 ・じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。 また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいの じゃがいもを選んでください。	

9 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない ふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで 泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないもの を使ってください。
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを 取り除くため、また空気をたっぷり含ませることにより、 焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色に影響する	グラニュー糖を使うと薄くなります。 また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

10 バターロール

焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
焼け色が薄い	やわらかく焼き上げるために、薄めの焼き上がりにしています。 もう少し濃くしたい場合は、仕上がりく強>で焼いてください。

シュー

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	シュ - 生地の作りかたのコツ (▶59ページ)

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	 ・停電していませんか。 ・配電盤のブレーカーが切れていませんか。 ・電源プラグが抜けていませんか。 ・表示部に「0」を表示していますか。 自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、 「0」表示が出てから操作してください。
食品がまったく あたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ キーを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。
調理中、調理後に音がしたり、 ファンの回る音がする	電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
調理後、ファンが止まらない	食品を取り出さずそのままにしていませんか。 その場合は最大30分間ファンが回ります。
電子レンジ調理のとき 火花が出る	・金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。 ・庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。 ・付属品の角皿を使用していませんか。
煙やいやな臭いが出た	・初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(▶72ページ) ・庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出る ことがありますが故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、 本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか 終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、 まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、 しばらく終了しないことがあります。故障ではありません。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、 内容を確認したあと <u>取消</u> キーを押し、操作し直してください。

症状	調べるところ	
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 表示が消えるまでドアを開けて待つ。 取消 キーを押してから手動で調理する。 か の操作をしてください。発酵のときは	の操作をしてください。

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。
ご連絡いただきたい内容
1. 故障状況
2. 製品名(オーブンレンジ)
3. 品番(NE-F2)
4. お買い上げ日(年月日)
次のような表示が出たら 取削 キーを押し、再度ご使用ください。
繰り返し表示が出たときは、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。

お手入れのしかた

本体部・ドア部



赤外線センサー取り付け部 右面上部にあります。

⚠ 警告

本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが あります。

電源プラグを抜く

ドア・外まわり

ぬれぶきん・やわらかい布でふく

- ・ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布で ふき取り、残った洗剤をふき取ります。
- ・吸気口 (▶10ページ) についたほこりなどは、乾いた布で 定期的に取り除いてください。(性能を維持するため)

「すぐに」「こまめに」が、ポイントです。

庫内底面

汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- ・汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。 特にオーブン調理の前には、庫内をきれいにふき取ってから 調理をしてください。周囲のパッキン部分は強くこすらない でください。はがれる恐れがあります。
- ・庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 セラミックガラスが割れる恐れがあります。

庫内底面のひどい汚れは、 クリームクレンザーを付けて ナイロンたわしで汚れを こすり取り、ぬれぶきんで 残ったクレンザーをふき取り ます。

庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

天井

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは脱臭してください。 汚れをふき取ったあと、「オーブン」250 予熱なしで20分に設定してください。

お願い

本体部・ドア部は...

・洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に 入れないでください。

故障の原因になります。

- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)を使わないでください。 傷・変形・変色の原因になります。
- ・庫内を強くこすらないでください。 SC(セルフ・クリーニング)効果低下やフッ素コートが、はがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。 (庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)


角皿

ご使用のたびにやわらかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。 たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、 傷がつく恐れがあるため、使用しないでください。 また乱暴に扱わないでください。変形などの原因になります。



「クリーントレーの取り付けかた・はずしかた〕

トレーの中心を本体の中心にあわせて矢印の方向に取り付けてください。



クリーントレーのお手入れのしかた トレーを本体からはずし、やわらかい スポンジで水洗いをしてください。 食洗機、食器乾燥機には入れないで ください。

変形・破損の原因になります。

トレーをはずす場合は、手前に引いてください。 水がたまっている場合がありますので、気を付けてください。

イラストは実物と若干異なります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

68~71ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡いただきたい内容			
製	品	名	オーブンレンジ
品		番	NE - F2
お買	い上に	げ日	年 月 日
故障の状況		沈	できるだけ具体的に

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

部品代しは、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル / パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

アヒタイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。

使いかた、お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

フリー ダイヤル **回回 0120-878-365** 雷話

携帯電話・PHSでのご利用は.....06-6907-1187 プリー ダイヤル 0120-878-236 FAX

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

中

鳥取市安長295-1

2 (0857)26-9695

高松市勅使町152-2 **1** (087)868-9477

25 (0985)85-6530

相 ナショナル / パナソニック 玾 談

北海道地区 近 地 大和郡山市筒井町800番地 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 守山市勝部6丁目2-1 奈良 **2** (077)582-5021 2 丁目 17-7 **25** (0743)59-2770 **23** (011)894-1251 **3** (0155)33-8477 京都市伏見区竹田中川原町71-4 和歌山 京都 和歌山市中島499-旭川市2条通21丁目左1号 函館市西桔梗589番地 **25** (073)475-2984 旭川 承館 **2** (075)672-9636 **25** (0166)31-6151 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 兵庫 (函館流通卸センター内) 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 **2** (0138)48-6631 **25** (078)272-6645 **25** (06)6359-6225 地 \mathbf{x} 車

鳥取

香川

青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **2** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 3丁目12-2 **25** (018)826-1600 **23** (023)641-8100 盛岡市羽場13地割 福島県安達郡本宮町 岩手 字南/内65

25 (019)639-5120 **25** (0243)34-1301 首都圏地区

宇都宮市御幸町194-20 千葉市中央区星久喜町172 栃木 **3** (028)689-2555 **25** (043)208-6034 高崎市大沢町229-1 群馬 東京 東京都世田谷区宮坂 **25** (027)352-1109 2丁目26-17 **1** (03)5477-9780 つくば市花畑2丁目8-1 **否** (029)864-8756 茨城 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **2** (055)222-5171 埼玉 横浜市港南区日野5丁目 神奈川

23 (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14

2 (025)286-0171 中 部 地 \boxtimes

石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 (076)294-2683 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 石川 **25** (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 富山 富山市寺島1298 副協 **2** (076)432-8705 **2** (0564)55-5719

岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 福井市開発4丁目112 福井 岐阜 **2** (0776)54-5606 **25** (058)323-6010 長野 松本市大字笹賀7600-7 高山市花岡町3丁目82 高山 **25** (0263)86-9209 **25** (0577)33-0613 静岡 静岡市西島765 **2** (054)287-9000 久居市森町字北谷

25 (086)292-1162 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 米子 広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 松江市平成町182番地 松江 **25** (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0852)23-1128 山口 出雲市渡橋町416 **25** (083)986-4050 **23** (0853)21-3133 浜田 浜田市下府町327-93 (0855)22-6629兀 玉 地

= 5

地

X

807

岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾

南国市岡豊町中島331-1

2 (088)866-3142

松山市土居田町750-2 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 徳島 愛媛 **2** (089)971-2144 **2** (088)698-1125 九州 地 $\overline{\mathbf{x}}$ 熊本市健軍本町12-3 福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 **25** (092)593-9036 **2** (096)367-6067 佐賀市鍋島町大字 八戸宇上深町3044 本渡市港町18-11 佐賀 天草

高知

T(0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 5 - 3.3**3** (095)830-1658 **2** (099)250-5657 大分市萩原4丁目8-35 名瀬市長浜町10-1 大分 大島 **25** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 高宮

沖 地 X 縄 **25** (098)877-1207 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

1920-3

25 (059)255-1380

什 樣

電子レンジ	消費電力	1.37kW				
	高周波出力	900W・600~100W相当				
	発 振 周 波 数	2,450MHz				
	温度調節範囲	- 10~90				
グ リ ル	消費電力	1.41kW				
	ヒーター出力	1.36kW				
オーブン	消費電力	1.41kW				
	ヒーター出力	1.36kW				
	温度調節範囲	発酵(35・40)・110~250				
電源	交流100V(50Hz/60Hz共用)					
質 量	約13kg	約13kg				
寸法	外 形	幅490mm×奥行397mm×高さ317mm				
J /A	庫内	幅304mm×奥行335mm×高さ197mm				

高周波出力900Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。

コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は約「0」Wです。 (表示部「0」表示のときは約1.7W)

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



このような 症状は ありませんか 電源コードやプラグが異常に熱くなる。 異常な臭いや音がする。 ドアに著しいガタや変形がある。 触ると電気を感じる。

その他の異常や故障がある。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	NE-F2
販売店名						
	2	()		

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.